2a. AirMacの設定 (Cellular)

設定を始める前に「AirMacユーティリティ」を App Storeからインストールします。



重え

「設定」での操作

1. iPad設定画面のWi-Fiを選択する

iPadのホーム画面から 設定 を開き Wi-Fi を選択します。



2. AirMac Expressを選択する

AirMacベースステーションを設定... に表示された AirMac Express を タップします。

**0 ArMac Express

3. しばらく待つ

AirMacの初期設定が始まるので1~2分待ちます。

4. その他のオプション→ネットワークを作成を選択

その他のオプション を選択して次へを タップし、**ネットワー クを作成** を選択しま す。

く戻る AirMac設定 次へ このAirMac Expressで実行する操作: AirMac Express ネットワークを作成 既存のネットワークに追加 既存の装置を置き換える

5. ネットワーク名とパスワードを設定

ネットワーク に UbiregiWiFi と入力し、パスワード を自由 に設定して次へをタップして 進みます。



6. パスワードを保存

パスワードを保存 するか、確認さ れますので 保存 をタップします。



7. 警告は無視する

画面の表示を無視して 次へ をタッ プします。 インターネット未接続 と いう警告がでますが 続ける をタッ プして続けます。

インターネット未接続	
Ethernetケーブルが接続されていない ため、このAirMac Expressはインタ ーネットに接続できませんでした。	•
設定を確認	
続ける	

8. ゲストネットワークはオフに **ゲストネットワーク**はオフのまま 次へをタップします(この画面は表 示されない場合があります)。

く戻る	AirMac設定	2^
C OAirMac Ex	pressで、ゲストWi-Fiキットワークを	作成できます。
	Aiddan Farment	

9. 設定の完了を待つ

AirMacの設定が始まるので2~3分待ちます。





「AirMacユーティリティ」での操作

1. AirMac Expressを選んで、編集をタップする

AirMacユーティリティ を起動します。 AirMac Expressを 選択し、右上の編集 をタップします。

?



2. ルーターモードをオフ (ブリッジモード) に設定

詳細→DHCPと と進み ルータモー オフ(ブリッジモ に設定します。

< DHCP & NAT	ルーターモード	
DHCPENAT		
DHCPのみ		
オフ(ブリッジモー	(۲	~

3. 設定をアップデートする

完了を3回タップし 設定を **アップデート** します。

עווש	į	AirMac Express
		UbiregiWiFi
ワーク		77
アップデート設定 このペースステーションの設定をアッ プデートしますか?		Mac Express
7977-1640	アップテート	
ト接続		
	ション フーク アップデ このペースステー フテート アップアートしない	ション フーク アップテート設定 このペースステーションの設定をアッ プテートしますか? アップテートします アップテート ド接続

4. しばらく待って完了

2~3分待ってAirMacの **アップデート中…**が消え ると、AirMacの設定は 完了です。





2b. AirMacの設定 (Wi-Fi)

1. iPad設定画面のWi-Fiを選択する

iPadのホーム画面から 設定 を開き Wi-Fi を選択します。



2. AirMac Expressを選択する

AirMacベースステーションを設定... に表示された AirMac Express を タップします。



3. しばらく待つ

AirMacの初期設定が始まるので1~2分待ちます。

4. 既存のネットワークに追加

その他のオプション を選択 して 次へ をタップし、既存 のネットワークに追加 を選 びます。

く戻る	AirMac設定	次へ
	このAirMac Expressで実行する操作:	
	AirMac Express	
ネットワークを作	Fat	
既存のネットワー	ークに追加	~
既存の装置を置き	き換える	

5. 接続先を選ぶ

接続先の一覧から iPadを接続するWi-Fi ネットワークを選択し 次へ をタップします。

< 戻る	AirMac設定	次へ
このAirMac Expr	essは、* ******* "に接続するよう	に設定されます。
	AirMac Express	
-		
-		
ALC: NOT THE OWNER		
-	-	

6. 接続先のパスワードを入力

手順5で選択したWi-Fi ネットワークのパスワー ドを入力します(これま でにiPadで接続したこと がある場合は省略されま す)。

1 77 2	AirMac	10.17	Star of
1000	Airmac	BKAC	
このAirMa	Expressia, "*********	を拡張するように設た	とされます。
	"のネ	ットワークパ	
	スワード	を入力	
	17		
	キャンセル	ок	
	********	接続中	

7. AirMacのパスワードを設定する

AirMacの パスワード を自由 に設定します(別のAirMac を使用している場合聞かれな いことがあります)。

く 戻る	AirMac設定	次へ
このAirMac Expres	15は、* ******* *に接続するよ	5kRzan≢₹.
	AirMac Express	
装置 AirMac Exp	press	
ペースステーション	0/1X7-F	
パスワード •••		

8. パスワードを保存

パスワードを保存 するか、確認さ れますので 保存 をタップします (手順7の設定がなかった場合は確 認されません)。



9. 完了が選べるまで待つ

AirMacの設定が始まるので、2~3分待ちます。

10. 完了

設定完了の画面が表示さ れたら 完了 をタップし ます。

設定完了	完了
このAirMac Expressは* ******* *に接続し	ました。
AirMac Express	
	政定用了 このAirMac Expressは* ******* *に接続し AirMac Express